

Euro Pro 9120 Sewing Machine Instruction Manual

CONTENTS	CONTENIDO
MAIN PARTS 2	PARTES PRINCIPALES 2
ACCESSORIES 3	ACCESORIOS 3
DUST COVER 3	TAPA DE LA MÁQUINA 3
EXTENSION TABLE 4	MESA EXTENSIBLE 4
a. REMOVING THE EXTENSION TABLE 4	a. DESMONTAJE DE LA MESA EXTENSIBLE 4
b. OPENING THE ACCESSORY CASE 4	b. ABERTURA DEL ESTUQUE DE ACCESORIOS 4
CHANGING THE PRESSER FOOT 4	CAMBIO DE PATA PRENSORA 4
A. Changing the presser foot 4	A. Cambio de la pata prensora 4
B. Removing the presser foot holder 4	B. Extracción del portapata 4
INSERTING THE NEEDLE 5	INSERCIÓN DE LA AGUJA 5
FABRIC, THREAD AND NEEDLE TABLE 5	CARTILLA GUÍA PARA HIL Y AGUJA SEGÚN LA TELA 5
CONNECTING THE MACHINE 6	CONEXIÓN DE LA MÁQUINA 6
FOOT CONTROLLER 6	PEDAL CONTROLADOR 6
FUNCTION OF EACH PART 7	FUNCIONES DE LOS COMPONENTES 7
A. START/STOP BUTTON 7	A. BOTÓN DE ENCENDIDO 7
B. REVERSE STITCH BUTTON 7	B. BOTÓN PARA PUNTADA INVERSA 7
C. SLOW BUTTON 7	C. BOTÓN PARA COSTURA LENTA 7
D. SPEED CONTROL BUTTON 7	D. BOTÓN PARA CONTROL DE VELOCIDAD 7
E. NEEDLE UP/DOWN BUTTON 7	E. BOTÓN PARA SUBIR Y BAJAR LA AGUJA 7
F. PRESSER FOOT LIFTER 7	F. LEVANTADOR DE LA PATA PRENSORA 7
G. DROP FEED LEVER 7	G. PALANCA PARA BAJAR EL MECANISMO DE ALIMENTACIÓN DE LA TELA 7
H. TOP COVER 7	H. CUBIERTA SUPERIOR 7
I. HAND WHEEL 7	I. MANIVELA 7
TO SELECT A UTILITY PATTERN 8	PARA SELECCIONAR UN PATRÓN DE COSTURA 8
A. CONTRAST OF THE L.C.O. 8	A. Contraste de la Pantalla Digital 8
B. UTILITY BUTTONS 8	B. Botones Selectores de Patrones 8
C. TO SELECT A UTILITY STITCH PATTERN 8	C. Selección del Patrón de Costura 8
D. INFORMATION OF SELECTED PATTERN 9	D. Información del Patrón Seleccionado 9
a. Stitch Pattern 9	a. El Patrón de Puntada 9
b. Pattern Number 9	b. El Número que identifica el patrón 9
c. Suitable Presser Foot 9	c. Tipo de pata prensora que debe usarse 9
d. Stitch Width 9	d. Ancho de la Puntada 9
e. Stitch Length 9	e. Largo de la Puntada 9
f. Setting of Auto-tack stitch 9	f. Configuración del Hilván Automático 9
BOBBIN SETTING 10	ARMADO DE LA BOBINA 10
A. REMOVING THE BOBBIN 10	A. Extracción de la Bobina 10
B. SETTING SPOOL OF THREAD ON SPOOL PIN 10	B. Colocación del Carrete de Hiló en su Eje 10
C. WINDING THE BOBBIN 10	C. ENROLLO DEL HILO EN LA BOBINA 10
D. INSERTING THE BOBBIN 11	D. Inserción de la Bobina 11
THREADING THE MACHINE 12	
A. PREPARING TO THREAD MACHINE 12	
B. SETTING SPOOL OF THREAD ON SPOOL PIN 12	
C. THREADING THE UPPER THREAD 12	
D. THREADING THE NEEDLE EYE 13	
E. DRAWING UP THE BOBBIN THREAD 13	
STARTING TO SEW 14	
A. START AND END OF SEAM 14	
B. REVERSE STITCHING 14	
C. TURNING CORNERS 15	
D. SEWING HEAVY FABRIC 15	
E. SEWING OVER OVERLAPPED AREAS 15	
F. WIDTH OF SEAM ALLOWANCE 15	
ADJUSTING THE THREAD TENSIONS 16	
A. Correct Thread Tension 16	
B. When bobbin thread appears on top side of fabric 16	
C. When upper thread appears on the bottom side of fabric 16	
D. Thread Tension for Zigzag Stitches 16	
E. Helpful Hint 16	
STRAIGHT STITCH SEWING 17	
A. Straight Stitch 17	
B. Straight Stitch With Auto-reverse Stitch 17	
ZIGZAG STITCH SEWING 18	
A. Zigzag Stitch (No. 8) 18	
B. Overcast Stitching 18	
ELASTIC STITCH SEWING 19	
FREE ARM SEWING 19	
OVERCASTING-OVERLOCKING 20	
A. USING THE OVERCASTING FOOT 20	
B. USING THE REGULAR FOOT 20	
C. NOTE 20	
BLIND HEM STITCHING 21	
BUTTONHOLE SEWING 22	
A. WHEN SEWING STRETCH FABRIC 23	
SEWING ON BUTTONS 24	
A. Thread Shrink 24	
AUTOMATIC BAR-TACK 25	
PATCH WORK 25	
INSERTING ZIPPERS 25	
CENTERED INSERTION 26	
LAPPED INSERTION 27	
A. TO OPEN THE ZIPPER WHILE STITCHING 27	
APPLIQUE 28	
a. When sewing sharp angles 28	
ENHEBRADO DE LA MÁQUINA 12	
A. Preparación para Enhebrar la Máquina 12	
B. Colocación del Carrete de Hiló en el Eje 12	
C. Enhebrado del Hiló Superior 12	
D. ENSARTADO DEL HILO EN LA AGUJA 13	
E. TEMPLO DEL HILO DE LA BOBINA 13	
PARA COMENZAR A COSER 14	
A. Comienzo de un Extremo de una Costura 14	
B. Puntada Inversa 14	
C. CAMBIO DE DIRECCIÓN DE LA COSTURA 15	
D. COSTURA DE TELAS GRUESAS 15	
E. COSTURA DE TELAS TRASLAPADAS 15	
F. TOLERANCIA PARA EL ANCHO DE LA COSTURA 15	
REGULACIÓN DE LA TENSION DE LOS HILOS 16	
A. Tensión correcta de los hilos 16	
B. Cuando el hiló de la bobina aparece en el lado superior de la tela 16	
C. Cuando el hiló superior aparece en la parte inferior de la tela 16	
D. Tensión del hiló para puntadas zigzag 16	
CONSEJO PRÁCTICO 16	
COSTURA CON PUNTADA RECTA 17	
A. Puntada Recta 17	
B. Puntada Recta con Puntada Inversa Automática 17	
COSTURA ZIGZAG 18	
PUNTADA SATEN (No. 8) 18	
ZIGZAG DE PUNTADA MULTIPLE 18	
A. Costura de Bandas Elásticas 18	
B. Puntada Ribeteadora 18	
COSTURA CON PUNTADAS ELÁSTICAS 19	
MESA EXTENSIBLE 19	
COSTURA CON PUNTADA RIBETEADORA 20	
A. Usando la Pata Ribeteadora 20	
B. Uso de la Pata Extensor 20	
C. NOTA 20	
PUNTADA ELÁSTICA INVISIBLE 21	
COSTURA DE OJALES 22	
A. Costura de Telas Elásticas 23	
COSTURA DE BOTONES 24	
A. Vistado de Hiló para el Botón 24	
COSTURA AUTOMÁTICA DE REFUERZOS 25	
COSTURA DE PARCHES 25	
COSTURA CENTRADA DE CREMALLERAS 26	
COSTURA TRASLAPADA DE CREMALLERAS 27	
A. Abertura de la Cremallera Mientras se Cose 27	
APLICACIONES 28	
a. Al coser ángulos pronunciados 28	
PUNTADA FESTÓN 28	
a. Costura Festón (No. 26) 28	
b. Acuchado con Costura Festón (No. 27) 28	
COSTURA DE COLCHAS 29	
A. Unión de las tres piezas de tela 29	
B. Acuchado 29	
C. Puntada con apariencia manual para colchas (No. 6) 29	
RECOGIDOS 29	
DOBLADILLOS ANGOSTOS 30	
COSTURA DE CORDONES 30	
A. Un solo cordón 30	
B. Cordón Triple 30	
ZURCIDO Y BORDADO A MANO LIBRE 31	
A. Instalación de la pata para zurcir y tender 31	
B. Zurcido 31	
C. Bordado a Mano Libre 31	
D. Disputa de Terminar de Zurcir o Bordar 31	
COSTURA DECORATIVA Y MONOGRAMAS 32	
A. Costura Decorativa y Monogramas 32	
B. Selección del Patrón de Puntadas Decorativas y Monogramas 32	
C. Revisión de los Patrones Seleccionados 33	
D. Regulación del Ancho y Largo de la Puntada 33	
E. Para Borrar el Patrón Seleccionado 33	
F. Costura de los Patrones Seleccionados 34	
G. CONSEJOS PRÁCTICOS 34	
a. Para coser los patrones seleccionados desde el principio 34	
b. Para ver los patrones seleccionados 34	
MANTENIMIENTO 35	
LIMPIEZA 35	
A. Portabobina 35	
B. Pata de la Lancetadora y Mecanismo de Avance de la Tela 35	
DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS 36	
SCALLOP STITCH 28	
a. SCALLOP HEM (No. 26) 28	
b. SCALLOP EDGING (No. 27) 28	
QUILTING 29	
A. Joining the pieces of fabric 29	
B. Quilting 29	
C. Hand-Look Quilting Stitch (No. 6) 29	
GATHERING 29	
NARROW HEMMING 30	
CORDING 30	
A. SINGLE CORDING 30	
B. TRIPLE CORDING 30	
DARNING/FREE-HAND EMBROIDERY 31	
A. ATTACHING THE DARNING/EMBROIDERY FOOT 31	
B. DARNING 31	
C. FREE-HAND EMBROIDERY 31	
DECORATIVE AND LETTER STITCH SEWING 32	
A. DECORATIVE AND LETTER STITCH BUTTONS 32	
B. TO SELECT DECORATIVE AND LETTER STITCH PATTERN 32	
C. TO CHECK SELECTED PATTERNS 33	
D. ADJUSTING STITCH WIDTH AND LENGTH 33	
E. TO DELETE SELECTED PATTERNS 33	
F. TO SEW SELECTED PATTERNS 34	
G. TIPS 34	
a. To sew selected patterns from beginning 34	
b. To recall selected patterns 34	
MAINTENANCE 35	
CLEANING 35	
A. Bobbin Holder 35	
B. Hook Race and Feed Dog 35	
HELPFUL HINT 36	
PATTERN CHART 37	

[DOWNLOAD HERE](#)

Euro Pro 9120 Sewing Machine Instruction Manual

[DOWNLOAD HERE](#)

Similar manuals:

[Euro Pro 9136C Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 7500 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 8660 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 9105 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 9120 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 7100 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 384 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro Dressmaker 150 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 605D Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 417 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 9106 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 9110 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 9015 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 9000 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 9025 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 7133 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 801 801X Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 416 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 7130 S/Q Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 392 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 372 372H 373 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 374 377B 473 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 420 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 372 372H 373 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 374 377 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 380 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 8260 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 361 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 382 EP382 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 425WC Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 9130C Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 8550 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 7131 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 6130 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 605 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 607H Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 464 464XC 412N Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 385X Sewing Machine Instruction Manual](#)