

Kenmore 385.16633 Sewing Machine Instruction Manual

TABLE OF CONTENTS

SECTION 1. KNOW YOUR MACHINE

Locate and identify the parts	8 - 10
Standard accessories	10
Available accessories and attachments	12

SECTION 2. PREPARE YOUR MACHINE FOR SEWING

Plug in the machine and switch on the power	14
Foot control use	14
How to turn handwheel	16
Opening and closing the side cover	16
Opening and closing the looper cover	16
The position of telescoping thread guide bar	18
Raising or lowering the presser foot	18
Threading the machine	20 - 36
• Threading the lower looper	22 - 24
• Threading the upper looper	26 - 28
• Threading the needle on the right	30 - 32
• Threading the needle on the left	34 - 36

SECTION 3. LEARN THE STITCHES

Starting to sew	38
Finishing to sew	38
Sewing continuously	38
Securing ends	40 - 42
Thread tension (4 threads)	44 - 48
Threading the machine (3 threads)	50
wide/narrow stitch	50
Thread tension (3 threads)	50 - 54
Adjustment of stitch length	56
Adjustment of differential feed ratio	56
Removing the presser foot	58
Attaching the presser foot	58
Changing needle	60
To disengage the upper knife	62
To engage the upper knife	62
Types of needle plates	64
Changing a needle plate	64
Thread and needle chart	66
Rolled hemming, picot edging and narrow hemming	68 - 76
Decorative overedging	78
Pin tucking	80 - 82
Gathering	84

SECTION 4. CARE FOR YOUR MACHINE

Cleaning upper knife area	86
Cleaning the feed dog	86
Replacing the light bulb	88
Oiling the machine	90
Replacing the upper knife	92

SECTION 5. PERFORMANCE PROBLEMS CHART

Troubleshooting	94
-----------------	----

CONTENIDO

SECCION 1. CONOZCA SU MAQUINA

Localización e identificación de las partes	9 - 11
Accesorios estándar	11
Accesorios y refacciones disponibles	13

SECCION 2. PREPARE SU MAQUINA PARA COSER

Para conectar y prender la máquina	15
El uso del pedal	15
Como girar el volante	17
Para abrir y cerrar la tapa lateral	17
Para abrir y cerrar la cubierta de los ganchos	17
La posición de la barra del guía-hilo	19
Para levantar o bajar el prensatelas	19
Para enhebrar la máquina	21 - 37
• Para enhebrar el gancho inferior	23 - 25
• Para enhebrar el gancho superior	27 - 29
• Para enhebrar la aguja derecha	31 - 33
• Para enhebrar la aguja izquierda	35 - 37

SECCION 3. APRENDA LAS PUNTADAS

Para empezar a coser	39
Para terminar de coser	39
Para coser continuamente	39
Para asegurar los extremos de la costura	41 - 43
La tensión del hilo (4 hilos)	45 - 49
Para enhebrar la máquina (3 hilos)	51
La tensión del hilo (3 hilos)	51 - 55
Para ajustar el largo de puntada	57
Para ajustar la alimentación diferencial	57
Para quitar el pie prensatelas	59
Para colocar el pie prensatelas	59
Para cambiar la aguja	61
Para desengranar la cuchilla superior	63
Para engranar la cuchilla superior	63
Tipos de placa de aguja	65
Para cambiar la placa de aguja	65
Tabla de hilos y agujas	67
Costura redonda, borde de picot y dobladillo estrecho	69 - 77
Puntada decorativa de sobrehilado	79
Alforzas	81 - 83
Fruncido	85

SECCION 4. MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA

Para limpiar el área de la cuchilla superior	87
Para limpiar el impelente	87
Para cambiar la bombilla	89
Lubricación de la máquina	91
Para cambiar la cuchilla superior	93

SECCION 5. TABLA DE PROBLEMAS

Que hace y cuando	95
-------------------	----

[DOWNLOAD HERE](#)

Kenmore 385.16633 Sewing Machine Instruction Manual

[DOWNLOAD HERE](#)

Similar manuals:

[Machtkonstruktion Eines Schiedsrichters Im Sport Am Beispiel Basketball Erklärt Anhand Des Symbolischen Interaktionismus - Thomas Kaeckenmeister](#)

