

Euro Pro 417 Sewing Machine Instruction Manual

GB List of contents	E Índice	F Sommaire
Principal parts3/5	Detalles de la máquina3/5	Pièces principales de la machine3/5
Accessories7	Accesorios7	Accessoires7
Fitting the snap-in sewing table9	Ajusta la snap-in mesa plana corrediza9	Mise en place de la table-rallonge9
Connecting machine to power source11	Conecta la máquina al fuente eléctrico11	Branchement de la machine à coudre11
Changing the bulb13	Cambio de la bombilla13	Changement de l'ampoule13
Two-stop presser foot lever/ Adjusting the presser foot pressure15	Palanca alza-prensatejelas con dos escalones/ Ajuste de la presión del pie prensatela15	Levier du pied-de-biche à deux positions/ Ajustement de la pression du pied-de-biche15
Attaching the presser foot holder17	Montaje del porta-pie17	Montage du support du pied-de-biche17
Winding the bobbin19	Embobinado del hilo inferior19	Remplir la canette19
Inserting bobbin21	Colocación de la canilla21	Mise en place de la canette21
Changing the needle (System 130/705H)23	Colocación de la aguja (Sistema 130/705H)23	Mise en place de l'aiguille (Système 130/705H)23
Threading the upper thread25	Enhebrado del hilo superior25	Enfilage du fil supérieur25
Thread tension27	Tensión del hilo27	Tension du fil27
Bringing up the lower thread29	Subir el hilo inferior29	Remonter le fil inférieur29
Reverse sewing/ Changing sewing directions/ Removing the work/ Cutting the thread31	Coser hacia atrás/ Cambio de sentido de costura/ Como sacar la labor de la máquina/ Cortar el hilo31	Marche arrière/ Pour modifier le sens de la couture/ Retrait de l'ouvrage/ Couper les fils31
Matching needle / fabric / thread32	Gula de selección de aguja / tejido / hilo32	Tableau des aiguilles et fils32
Straight stitching and needle position37	Punto recto y posición de la aguja37	Couture au point droit et position d'aiguille37
Zig zag sewing39	Punto recto y posición de la aguja39	Couture au point zig-zag39
Blind stitch41	Zigzag41	Couture de points invisibles41
Sewing on buttons43	Puntada invisible43	Pose des boutons43
How to sew buttonholes45	Coser botones45	Faire les boutonnières45
Zipper and piping47	Coser ojales47	Pose d'une fermeture à glissière47
Darning49	Colocación de cremalleras49	Repiçage49
Attaching lace51	Zurcido51	Pose de la dentelle51
Applique53	Cómo pegar encajes53	Appliqué53
Twin needle55	Aplicación55	Couture à deux aiguilles55
Monogramming and embroidering with embroidery hoop*57/59	Aguja doble57/59	Monogramme et broderie à main libre*57/59
Maintenance61	Creación de monogramas y recamado Con aro de bordar*57/59	Entretien de la machine61
Trouble shooting guide62	Manutención de la máquina61	Comment remédier soi-même aux petits problèmes64
	Eliminación de averías63	

[DOWNLOAD HERE](#)

Euro Pro 417 Sewing Machine Instruction Manual

[DOWNLOAD HERE](#)

Similar manuals:

[Euro Pro 9136C Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 7500 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 8660 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 9105 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 9120 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 7100 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 384 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro Dressmaker 150 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 605D Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 417 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 9106 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 9110 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 9015 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 9000 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 9025 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 7133 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 801 801X Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 416 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 7130 S/Q Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 392 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 372 372H 373 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 374 377B 473 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 420 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 372 372H 373 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 374 377 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 380 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 8260 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 361 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 382 EP382 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 425WC Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 9130C Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 8550 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 7131 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 6130 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 605 Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 607H Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 464 464XC 412N Sewing Machine Instruction Manual](#)

[Euro Pro 385X Sewing Machine Instruction Manual](#)